Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

技術概要 作業を開始する前に コンピュータカバー サポートブラケット 前面ベゼル ファン 正面 I/O パネル プロセッサ システム基板 電源ユニット メモリ バッテリー セットアップユーティリティ PCI および PCI Express カード ドライブ

モデル DCSLE および DCSLF

メモ、注意、警告

✓ メモ: メモにはコンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

蒼告: 警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

 $Dell^{\intercal}$ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft® Windows® OS についての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 ⑥ 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、および Inspiron は Dell Inc. の商標です。Microsoft および Windows は、米園およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2009年3月 改訂 A00

作業を開始する前に

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- 4 仕様
- 奨励するツール
- コンピュータの電源を切る
- 安全にお使いいただくための注意

本章では、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り外したり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 コンピュータの電源を切ると安全にお使いいただくための注意の手順をすでに完了していること。
- 1 コンピュータに付属している安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換したり、別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

仕様

お使いのコンピュータの技術仕様に関する詳細は、コンピュータに同梱の『セットアップガイド』、またはデルサポートサイト support.jp.dell.com を参照してください。

奨励するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 1 小型のプラスドライバ
- 1 小型のマイナスドライバ

コンピュータの電源を切る

△ 注意:データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。

- 1. OS をシャットダウンします。
- 2. コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。OS をシャットダウンした際にコンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ります。

安全にお使いいただくための注意

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

☆ 注意: コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルに認可されていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

△ 注意:コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピュータの電源を切ります(<u>コンピュータの電源を切る</u>を参照)。

◇ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。
- 4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 5. システムのコンセントが外されている状態で電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

☆ 注意: コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

前面ベゼル

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- 動面ベゼルの取り外し
- 前面ベゼルの取り付け


▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 警告:カパー(コンピュータカパー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

前面ベゼルの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。



	1	ベゼル差し込み(3)	2	ベゼルクランプ(3)
ı	3	ベゼルグリップ(3)	4	ベゼル

- 3. ベゼルグリップを一度に1つずつつかんで引き上げ、前面パネルから外します。
- 4. コンピュータ前面からベゼルを回転させて引き離すようにして、ベゼルクランプをベゼルインサートから外します。
- 5. ベゼルを安全な場所に置いておきます。

前面ベゼルの取り付け

- 1. ベゼルクランプをベゼル差し込みに合わせて差し込みます。
- 2. ベゼルをコンピュータの方向に回転して、ベゼルグリップを所定の位置にはめ込みます。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

サポートブラケット

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- サポートブラケットの取り外し
- サポートブラケットの取り付け

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

↑ 著告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


★ 警告:カパー(コンピュータカパー、ペゼル、フィラープラケット、ドライブペイカバーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

サポートブラケットの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。

Inspiron™ 535s/537s


- a. サポートブラケットリリースラッチを引き、サポートブラケットを上に傾けます。
- b. サポートブラケットをヒンジタブから外して引き上げ、安全な場所に置いておきます。



1	サポートブラケットリリースラッチ	2	ヒンジタブ(2)	3	ヒンジ(2)
4	サポートブラケット				

Inspiron 545s/546s

- a. カード固定ブラケットを固定しているネジを外します。
- b. カード固定ブラケットをコンピュータの背面に向かって押します。
- c. サポートブラケットを傾け、ヒンジタブから引き上げます。
- d. サポートブラケットを安全な場所に置いておきます。



					サポートブラケット差し込みタブ	
4	ヒンジタブ	5	ヒンジ	6	サポートブラケット	

サポートブラケットの取り付け

Inspiron 535s/537s

- 1. サポートブラケットの底部にあるヒンジをコンピュータの端にあるヒンジタブに合わせ、挿入します。
- 2. サポートブラケットリリースラッチを引き、サポートブラケットが所定の位置にロックされるまで下に傾けます。
- 3. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

Inspiron 545s/546s

- 1. サポートブラケットの下部にあるヒンジをコンピュータの端にあるヒンジタブに合わせて差し込みます。
- 2. サポートブラケットを下方向に回転させます。
- 3. カード固定ブラケットをコンピュータの前面に向かって引きます。
- 4. サポートブラケット差し込みタブがカード固定ブラケットで固定されていることを確認してください。
- 5. カード固定ブラケットを固定するネジを締めます。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

PCI および PCI Express カード

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- PCI カードおよび PCI Express カードの取り外し
- PCI カードおよび PCI Express カードの交換
- PCI/PCI Express カードを取り外し、または取り付けた後のコンピュータの設定


▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、カパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

PCI カードおよび PCI Express カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. サポートブラケットを取り外します(サポートブラケットの取り外しを参照)。
- 4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
 - 1 PCI カードまたは PCI Express x1 カードは、カードの上端の角をつかんでコネクタからゆっくり引き抜きます。
 - 1 PCI Express カードまたは PCI Express x16 カードは、固定装置を押し下げながら、カードの上端の角をつかんでコネクタからゆっくり引き抜きます。



1	PCI Express x16 カード	2	PCI Express x16 カードスロット	3	固定タブ
4	固定装置	5	PCI Express x1 カードスロット	6	PCI Express x1 カード

5. カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。

✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。

- 6. サポートブラケットを取り付けます(サポートブラケットの取り付けを参照)。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。
- 9. カードのドライバを OS から削除します。
- 10. 取り外し作業を完了するには、<u>PCI/PCI Express カードを取り外し、または取り付けた後のコンピュータの設定</u>を参照してください。


PCI カードおよび PCI Express カードの交換

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。

- 3. サポートブラケットを取り外します(<u>サポートブラケットの取り外し</u>を参照)。
- 4. カードを取り付ける準備をします。


カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。

5. PCI Express カードを x16 カードコネクタに取り付ける場合は、固定スロットが固定タブに合うようにしてカードを置きます。



	1	PCI Express x16 カード	2	PCI Express x16 カードスロット	3	固定タブ
I	4	PCI Express x1 カードスロット	5	PCI Express x1 カード		

6. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



1	完全に装着されたカード	2	完全に装着されていないカード
3	スロット内のブラケット	4	スロットの外側にはみ出したブラケット

- 7. サポートブラケットを取り付けます(<u>サポートブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。
 カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11. インストールを完了するには、PCI/PCI Express カードを取り外し、または取り付けた後のコンピュータの設定を参照してください。

PCI/PCI Express カードを取り外し、または取り付けた後のコンピュータの設定

▼ メモ: コネクタの位置については、『セットアップガイド』を参照してください。お使いのカードのドライバおよびソフトウェアのインストールに関する情報は、カードに同梱の説明書を参照してください。

	取り付け済み	取り外し済み

サウ ンドカ ード	1. 2.	ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard Audio Controller	1. 2.	ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard Audio Controller
		(オンボードオーディオコントローラ) に移動し、設定を 無効 (Disabled)に変更します。		(オンボードオーディオコントローラ) に移動し、設定を 有効 (Enabled) に変更します。
	3.	外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。	3.	外付けオーディオデバイスをコンピュータの背面パネルコネクタに接続します。
ネットワー	1.	セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの	1.	
ワー クカ	1.	セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの 起動を参照)。	1.	セットアップユーティリティを起動します(セットアップユーティリティの 起動を参照)。
ワー	1.	ます(<u>セットアップユーティリティの</u> 起動を参照)。 Onboard LAN Controller(オ	1. 2.	ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard LAN Controller
ワー クカ		ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard LAN Controller(オ ンボード LAN コントローラ)に移動		ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)に
ワー クカ		ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard LAN Controller(オンボード LAN コントローラ)に移動 し、設定を 無効 (Disabled) に変		ます(セットアップユーティリティの 起動を参照)。 Onboard LAN Controller
ワー クカ		ます(<u>セットアップユーティリティの</u> 起動を参照)。 Onboard LAN Controller(オンボード LAN コントローラ)に移動 し、設定を 無効 (Disabled) に変 更します。		ます(<u>セットアップユーティリティの</u> 起動を参照)。 Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)に 移動し、設定を 有効 (Enabled) に変更します。

<u>目次に戻る</u>

バッテリー

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- バッテリーの取り外し
- バッテリーの交換
- ▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- ★ 書告:新しいパッテリーは、正しく取り付けないと破裂するおそれがあります。交換用のパッテリーには、製造元が推奨する型、またはそれと同等の製品を使用してください。使用済みのパッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。
- ↑ 書告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

バッテリーの取り外し

- 1. 新しいバッテリーを取り付けた後で正しい設定に戻すことができるように、セットアップユーティリティ画面をすべて記録します(セットアップユーティリティを参照)。
- 2. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 3. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 4. バッテリーソケットの位置を確認します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- ☆ 注意: 道具(先端の鋭くないもの)を使用してパッテリーをソケットから取り出す場合は、道具がシステム基板に触れないよう注意してください。必ず、パッテリーとソケットの間に 道具を確実に挿入してから、パッテリーを外してください。それを怠ると、パッテリーソケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与えるおそれがあります。



1 バッテリーリリースレバー

5. バッテリーリリースレバーを押してバッテリーを取り外します。

バッテリーの交換

1. バッテリー(CR2032)の「+」側を上に向けて新しいバッテリーをソケットに挿入し、バッテリーを所定の位置にカチッとはめ込みます。



- 2. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。
- 3. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。
- 4. セットアップユーティリティを起動(セットアップユーティリティの起動を参照)して、ステップ 1 で記録した設定に戻します。

コンピュータカバー

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- コンピュータカバーの取り外し
- コンピュータカバーの取り付け


▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

↑ 著告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 警告:カバー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。


コンピュータカバーの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. シャーシフットを閉じます。



1 シャーシフット


- 3. コンピュータカバーを上向きにして、コンピュータを横に倒します。
- 4. ドライバを使用して、カバーを固定している2本のネジを外します。



- 1 コンピュータカバー 2 ネジ(2) 3 コンピュータの前面
 - 5. コンピュータカバーをコンピュータの前面から引き出し、持ち上げて外します。
- 6. カバーを安全な場所に置いておきます。

コンピュータカバーの取り付け

- 1. すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。
- 2. コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。
- 3. コンピュータカバー下部のタブを、コンピュータの縁にあるスロットに合わせます。
- 4. コンピュータカバーを押し下げ、カチッと音がするまで、またはしっかり固定されるまで、コンピュータカバーをコンピュータの正面方向にスライドさせます。
- 5. カバーが正しく固定されたことを確認します。
- 6. ドライバを使用して 2 本のネジを締めてコンピュータカバーを固定します。



1	ネジ(2)	2	コンピュータカバー
3	スロット	4	コンピュータの前面

- 7. シャーシフットを開きます。
- 8. コンピュータを直立させます。

△ 注意:システムの通気孔がどれもふさがれていないことを確認します。ふさがれていると、オーパーヒートによって重大な問題が発生するおそれがあります。

目次に戻る

プロセッサ

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- プロセッサの取り外し
- プロセッサの取り付け

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

↑ 著告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 書告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

☆ 注意: ハードウェアの取り外しと取り付けに慣れている方以外は、次の手順を行わないでください。これらの手順は正しく行わないと、システム基板に損傷を与えるおそれがあります。技術的なサービスに関しては、『セットアップガイド』を参照してください。

プロセッサの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。


☆ 注意: プラスチック製のシールドがあっても、プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリは通常の動作中に高温になる場合があります。ヒートシンクアセンブリが冷えるまで 十分に待ってから触れてください。

3. コンピュータからプロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外します(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し</u>を参照)。

▼ メモ: 新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利用します。


- 4. リリースレバーを押し下げて、レバーを固定しているタブから外します。
- 5. 必要に応じて、プロセッサカバーを開きます。

Inspiron™ 535s/537s/545s



1	プロセッサカバー	2	プロセッサ
3	ソケット	4	リリースレバー

Inspiron 546s



1	プロセッサ	2	リリースレバー
3	ソケット		

△ 注意: プロセッサを取り外す際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

プロセッサをゆっくりと持ち上げてソケットから外してください。
 新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

プロセッサの取り付け


△ 注意: コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。

△ 注意:プロセッサを取り付ける際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。


△ 注意: コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。 Inspiron 535s/537s/545s



	1	前面位置合わせ切り込み	2	プロセッサ 1 番ピンインジケータ	3	背面の位置合わせ切り込み
ſ	4	プロセッサカバー	5	センターカバーラッチ	6	プロセッサ
ſ	7	ソケット	8	タブ	9	リリースレバー

Inspiron 546s



1	ソケット	2	プロセッサ 1 番ピンインジケータ
3	プロセッサ	4	リリースレバー

- 4. Inspiron 535s/537s/545s では、プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
- 5. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。

△ 注意: 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。

- 6. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- 7. プロセッサがソケットに完全に装着されたら、必要に応じてプロセッサカバーを閉じます。 プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
- 8. ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。
- 9. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

△ 注意:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

- 10. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 11. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け</u>を参照)。

△ 注意:プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリが正しくしっかりと固定されたことを確認します。

12. コンピュータカバーを取り付けます(コンピュータカバーの取り付けを参照)。

目次に戻る

ドライブ

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル


- <u>ハードドライブの取り外し</u>
- ハードドライブの取り付け
- メディアカードリーダーの取り外し
- メディアカードリーダーの取り付け
- オプティカルドライブの取り外し
- オプティカルドライブの取り付け
- ★告:コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- ★ 警告:感電防止のため、カパーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 書告:カパー(コンピュータカバー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

ハードドライブの取り外し

- ◇ 注意: 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、以下の手順を開始する前に、ファイルのパックアップを取ってください。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. サポートブラケットを取り外します(<u>サポートブラケットの取り外し</u>を参照)。
- 4. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブから外します。
 - ▼ 2. この時点では別のドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステム基板から外して保管しておきます。データケーブルは、後ほどハードドライブを取り付けるときに使用できます。
- 5. ハードドライブを取り外します。


Inspiron™ 535s/537s

a. ハードドライブの側面に付いている固定タブを押し、ハードドライブをスライドさせて持ち上げます。



	1	固定タブ	2	電源ケーブル	3	データケーブル
Γ	4	ハードドライブ	5	肩付きネジ(4)		

a. 固定タブを引き上げ、ハードドライブをスライドさせて持ち上げます。



1	固定タブ	2	電源ケーブル	3	データケーブル
4	ハードドライブ	5	肩付きネジ(4)		

- 6. サポートブラケットを取り付けます(<u>サポートブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータおよびその他のデバイスをコンセントに接続します。
- 9. ハードドライブを取り外すことによってドライブ構成が変更される場合、その変更をセットアップューティリティで必ず反映してください(セットアップユーティリティを参照)。

ハードドライブの取り付け


- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. サポートブラケットを取り外します(<u>サポートブラケットの取り外し</u>を参照)。
- 4. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 5. ネジが付いていない場合は、4 本の肩付きネジをハードドライブに取り付けます。
- 6. 電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブに接続します。
- 7. データケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
- 8. ハードドライブを、カチッと所定の位置に収まるまでハードドライブベイにスライドさせます。
- 9. すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続されてしっかり固定されていることを確認します。
- 10. サポートブラケットを取り付けます(サポートブラケットの取り付けを参照)。
- 11. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 12. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。
- 13. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 14. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。

メディアカードリーダーの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. メディアカードリーダーの背面から FlexBay USB ケーブルと電源ケーブルを外します。
 - ▼ メモ: この時点ではメディアカードリーダーを取り付けない場合、FlexBay USB ケーブルのもう一方の端をシステム基板から外して保管しておきます。その FlexBay USB ケーブルは、後ほどメディアカードリーダーを取り付けるときに使用できます。
- 5. メディアカードリーダーを取り外します。

Inspiron 535s/537s


a. メディアカードリーダーの側面に付いている固定タブを押し、メディアカードリーダーをスライドさせます。



	1	電源ケーブル	2	FlexBay USB ケーブル
Г	3	固定タブ	4	メディアカードリーダー(コンピュータの機種によっては搭載されていません)

Inspiron 545s/546s

a. 固定タブを引き上げ、メディアカードリーダーをスライドさせます。



1	電源ケーブル	2	FlexBay USB ケーブル
3	固定タブ	4	メディアカードリーダー(コンピュータのモデルによっては搭載されていません)


✓ メモ: コネクタの位置はシステムタイプによって異なる場合があります。詳細については、システム基板のコンポーネントを参照してください。

6. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。


- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

メディアカードリーダーの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. メディアカードリーダーを取り付ける場合、取り外しメタルプレートを取り外します。プラスドライバの先端を簡易金属板のスロットに合わせ、ドライバを外側に回転させて金属板を破り、取り外します。



5. ネジが付いていない場合は、2本の肩付きネジをメディアカードリーダーに取り付けます。




- 6. メディアカードリーダーを、カチッと所定の位置に収まるまで FlexBay スロットにゆっくりスライドさせます。
 - ✓ メモ: FlexBay ケーブルを接続する前に、メディアカードリーダーが取り付けられていることを確認します。
- 7. FlexBay USB ケーブルをメディアカードリーダーの背面とシステム基板上の内部 USB コネクタに接続します(システム基板のコンポーネン)を参照)。
- 8. 電源ケーブルをメディアカードリーダーの背面に接続します。
- 9. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 10. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。

オプティカルドライブの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. 電源ケーブルおよびデータケーブルをオプティカルドライブの背面から外します。
 - ▼ 3 まで、この時点では別のオプティカルドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステム基板から外して保管しておきます。そのデータケーブルは、後ほどオプティカルドライブを取り付けるときに使用できます。
- 5. オプティカルドライブを取り外します。

Inspiron 535s/537s


a. オプティカルドライブの側面に付いている固定タブを押し、オプティカルドライブをスライドさせます。



1	データケーブル	2	電源ケーブル	3	固定タブ
4	肩付きネジ(2)	5	オプティカルドライブ		

Inspiron 545s/546s

a. 固定タブを引き上げ、オプティカルドライブをスライドさせます。



1	データケーブル	2	電源ケーブル	3	固定タブ
4	肩付きネジ(2)	5	オプティカルドライブ		

- 6. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 9. セットアップユーティリティでドライブを設定します(<u>セットアップユーティリティのオプション</u>を参照)。

オプティカルドライブの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. ネジが付いていない場合は、2 本の肩付きネジをオプティカルドライブに取り付けます。
- 5. オプティカルドライブを所定の位置にゆっくりスライドさせます。
- 6. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブに接続します。
- 7. データケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
 - ✓ メモ: コネクタの位置はシステムタイプによって異なる場合があります。詳細については、システム基板のコンポーネントを参照してください。
- 8. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 9. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 10. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。

目次に戻る

ファン

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル


- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し
- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け
- シャーシファンの取り外し
- シャーシファンの取り付け
- ▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- ⚠ 善告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ★ 警告:カパー(コンピュータカパー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカパーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し

- ↑ 注意: ヒートシンク付きプロセッサファンは単一の装置です。ファンだけを単独で取り外さないでください。
- ↑ 注意: プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外す際は、ファンの羽根に触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのケーブルをシステム基板のプロセッサファンコネクタから外します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 4. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの上に配線されているケーブルをすべて慎重にまとめます。
- ☆ 注意: プラスチックシールドが取り付けられていても、ヒートシンクファンアセンブリは、システム稼働中に非常な高温になることがあります。ヒートシンクアセンブリが冷えるまで 十分に待ってから触れてください。
- 5. プロセッサファンとヒートシンクアセンブリを取り外します。

Inspiron™ 535s/537s/545s

a. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを固定している 4 本のネジを緩め、まっすぐ上に持ち上げます。




1 プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ

🌠 メモ: お使いのコンピュータのプロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリは、前掲の図とは異なる場合があります。

Inspiron 546s

- a. 留め具レバーを反時計回りに 180 度回転させて、留め具つかみをブラケット突起から外します。
- b. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを慎重に上方向へゆっくり回転させ、コンピュータから取り外します。サーマルグリースが付いた面を上に向けて、プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを裏返しに置きます。



				 ブラケット突起
4	留め具レバー	5	プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ	

✓ メモ: お使いのコンピュータのプロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリは、前掲の図とは異なる場合があります。

プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け

△ 注意:ファンを取り付ける際には、システム基板とファンの間のワイヤをはさまないように注意してください。

1. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

☆ 注意:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。


- 2. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。
- 3. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます。

Inspiron 535s/537s/545s

- a. プロセッサファンとヒートシンクアセンブリのネジを、システム基板上にある 4 つの金属製のネジ穴の突起に合わせます。
- b. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する 4 本のネジを締めます。
- ✓ メモ: プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。

Inspiron 546s

- a. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリをブラケットの置きます。
- b. 2 つの留め具つまみが、それぞれのブラケット突起と揃っていることを確認してください。
- c. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの適切な箇所を持ち、締め付けレバーを時計回りに 180 度回転させてプロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを固定します。




	1	プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリ	2	留め具レバー	3	ブラケット突起
Γ	4	留め具つまみ	5	ブラケット		

- 4. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリのケーブルをシステム基板のファンコネクタに接続します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

シャーシファンの取り外し

△ 注意:シャーシファンを取り外す際に、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。


- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. シャーシファンケーブルをシステム基板のシャーシファンコネクタから外します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 4. シャーシファンを固定しているネジを外します。
- 5. シャーシファンをコンピュータの前方にスライドさせて取り出します。



1 ネジ 2 シャーシファン

シャーシファンの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 上部と下部のシャーシファンタブをシャーシの突起に合わせ、シャーシファンをコンピュータの背面にスライドさせます。



1 下部タブ 2 上部タブ(2) 3 ネジ

- 3. シャーシファンを固定するネジを締めます。
- 4. シャーシファンケーブルをシステム基板のシャーシファンコネクタに接続します(<u>システム基板のコンポーネント</u>を参照)。
- 5. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

正面 I/O パネル

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- 前面 I/O パネルの取り外し
- 前面 I/O パネルの交換

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★ 書告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。


前面 I/O パネルの取り外し

✓ メモ: 新しい前面 I/O パネルを取り付けるときに正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 前面ベゼルを取り外します(前面ベゼルの取り外しを参照)。
- 4. サポートブラケットを取り外します(サポートブラケットの取り外しを参照)。
- 5. ハードディスクドライブを取り外します(<u>ハードドライブの取り外し</u>を参照)。

△ 注意: 1/0 パネルをコンピュータから取り外す際には、細心の注意を払ってください。不注意によってケーブルコネクタやケーブル配線クリップが損傷するおそれがあります。

- 6. I/O パネルに接続されているすべてのケーブルをシステム基板から外します。
- 7. I/O パネルをシャーシに固定しているネジを外します。
- 8. I/O パネルを左方向にスライドさせ、ゆっくりと引き出します。



1 ネジ 2 1/0 パネル 3 1/0 パネルクランプスロット

前面 I/O パネルの交換

△ 注意: 1/0 パネルを 1/0 パネル固定スロットにスライドさせる際には、ケーブルコネクタやケーブル配線クリップに損傷を与えないように注意してください。

1. I/O パネルを I/O パネル固定スロットに合わせてスライドさせます。

- 2. I/O パネルをシャーシに固定しているネジを取り付けます。
- ケーブルをシステム基板コネクタに接続します。
- 4. ハードドライブを取り付けます(<u>ハードドライブの取り付け</u>を参照)。
- 5. サポートブラケットを取り付けます(<u>サポートブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 6. 前面ベゼルを取り付けます(前面ベゼルの取り付けを参照)。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

目次に戻る

メモリ

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- メモリの取り外し
- メモリの取り付け
- 推奨メモリ構成
- デュアルチャネルメモリ構成のセットアップ

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

⚠ 警告:カパー(コンピュータカパー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカパーなど)が 1 つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

メモリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. システム基板上のメモリモジュールの位置を確認します(システム基板のコンポーネントを参照)。
- 4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、押し開きます。



1	メモリモジュールコネクタ	2	固定クリップ


5. メモリモジュールをつかんで引き上げます。

メモリモジュールが取り外しにくい場合は、メモリモジュールを前後に軽く動かして緩め、コネクタから取り外します。

メモリの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、押し開きます。
- 3. メモリ取り付けのガイドラインに従います(<u>推奨メモリ構成</u>を参照)。

4. メモリモジュール下部の切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。




1	切り欠き(2)	2	タブ
---	---------	---	----

3 切り込み 4 メモリモジュール

△ 注意:メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールの両端に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐ差し込むようにしてください。

5. メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでコネクタにしっかりと押し込みます。 メモリモジュールが適切に挿入されると、固定クリップはメモリモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。



1	切り欠き(2)	2	固定クリップ(固定された状態)

- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。 メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、<F1> を押して続行します。
- 8. コンピュータにログオンします。
- 9. Microsoft® Windows® デスクトップのマイコンピュータ アイコンを右クリックし、プロパティをクリックします。
- 10. 全般 タブをクリックします。
- 11. 表示されているメモリ(RAM)の容量を確認して、メモリが正しく装着されているか確認します。

推奨メモリ構成


メモリの取り付けまたは交換の際に、以下の表を参考にしてください。

モデル	1 モジュール	2 モジュール	3 モジュール	4 モジュール
535s/537s	DIMM1	DIMM1 DIMM2	-	-
545s	DIMM1	DIMM1 DIMM3	DIMM1 DIMM3 DIMM2	DIMM1 DIMM3 DIMM2 (DIMM4)
546s	DIMM1	DIMM1 DIMM2	DIMM1 DIMM2 DIMM3	DIMM1 DIMM2 DIMM3 (DIMM4)

デュアルチャネルメモリ構成のセットアップ


▼ メモ: デュアルチャネルメモリは Inspiron™ 535s/537s ではサポートされていません。

Inspiron 545s



1 ペア A:コネクタ DIMM1 および DIMM3 に同じメモリモジュールのペア ペア B:コネクタ DIMM2 および DIMM4 に同じメモリモジュールのペア

Inspiron 546s



1 ペア B:コネクタ DIMM3 および DIMM4 に同じメモリモジュールのペア ペア A:コネクタ DIMM1 および DIMM2 に同じメモリモジュールのペア

日次に戻る

電源ユニット

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- <u>電源ユニットの取り外し</u>
- 電源ユニットの交換

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、www.dell.com の規制順守ホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)をご覧ください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


★ 警告:カパー(コンピュータカパー、ペゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

電源ユニットの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。

- 4. サポートブラケットを取り外します(サポートブラケットの取り外しを参照)。
- 5. すべてのケーブルを電源ユニット側面の固定クリップから外します。
- 6. 電源ユニットをコンピュータシャーシに固定している3本のネジを外します。



1 ネジ(3) 2 電源ユニット 3 リリースラッチ(Inspiron 535s および 537s のみ)

7. Inspiron 535s と 537s の場合、リリースラッチを押し下げます。

電源ユニットをスライドさせて引き上げます。

電源ユニットの交換

1. Inspiron 535s と 537s の場合、リリースラッチを押し下げます。

交換用の電源ユニットをコンピュータの後方にスライドさせます。

↑ 著告: システムのアースとして重要なネジの取り付けや締め付けを怠ると感覚のおそれがあります。

- 2. 電源ユニットをコンピュータシャーシに固定すいる3本のネジを締めます。
 - ✓ メモ: DC 電源ケーブルをシャーシタブの下に配線します。ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルは正しく配線してください。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに接続します。
- 4. すべてのケーブルを電源ユニット側面の固定クリップに固定します。
 - ✓ メモ: ケーブルが確実に接続されているかどうか、すべてのケーブル接続を二重にチェックします。
- 5. サポートブラケットを取り付けます(<u>サポートブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

<u>目次に戻る</u>

セットアップユーティリティ

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- 概要
- セットアップユーティリティの起動
- パスワードを忘れたとき
- CMOS 設定のクリア
- BIOS のフラッシュ

概要

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。

- 1 コンピュータに対してハードウェアの取り付け、変更、取り外しを行った後に、システム設定情報を変更する場合
- 1 ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションを設定または変更する場合
- 1 現在のメモリの容量を調べたり、取り付けられたハードディスクドライブの種類を設定する場合

セットアップユーティリティを使用する前に、システム設定画面の情報を控えておくことをお勧めします。

☆ 注意: コンピュータの操作に詳しい方以外は、セットアップユーティリティの設定を変更しないことをお勧めします。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

▼ **E: キーボードのキーを長時間押したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、<F2> を押して放す操作を等間隔で行ってください。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてくださ い。

セットアップユーティリティ画面

オプションリスト — このフィールドはセットアップユーティリティ画面の上に表示されます。タブオブションには、取り付けられたハードウェア、省電力機能、およびセキュリティ機能を含む、コンビュータの構成を定義する機能があります。

オプションフィールド - 各オプションの情報を表示します。このフィールドでは、現在の設定を表示したり設定を変更したりできます。左右方向キーを使って、オプションをハイライト表示します。選択をアクティブにするには、<Enter>を押します。

ヘルプフィールド — 選択されたオプションに応じてコンテキスト対応のヘルプを提供します。

キーファンクション - このフィールドはオプションフィールドの下に表示され、アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。

セットアップユーティリティのオプション

✓ メモ: お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

Inspiron 535s/537s

システム情報					
System (システム)	コンピュータモデル番号を表示します。				
BIOS Info (BIOS 情報)	BIOS のパージョン番号および日付の情報を表示します。				
Asset Tag (アセットタグ)	コンピュータのアセットタグがある場合に表示します。				
Service Tag (サービスタグ)	コンピュータのサービスタグを表示します。				
Processor Type (プロセッサタイプ)	プロセッサタイプを表示します。				
Processor Level 2 Cache (プロセッサレベル 2	プロセッサレベル 2 キャッシュのサイズを表示します。				

キャッシュ)		
Memory Installed (搭載メモリ)	搭載されているメモリの容量を示します。	
Memory Available(使用可能メモリ)	使用可能なメモリの容量を示します。	
Memory Speed (メモリ速度)	搭載されているメモリの周波数を示します。	
Memory Channel Mode (メモリチャネルモード)	搭載されているメモリのチャネルモードを示します。	
System Memory Type (システムメモリタイプ)	搭載されているメモリのタイプを示します。	
標準 CMOS 機能		
Date (日付)	現在の日付を mm:dd:yyyy 形式で表示します。	
Time (時刻)	現在の時刻を hh: mm: ss 形式で表示します。	
SATA 0	SATA 0 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
SATA 1	SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
Halt On(エラー時に停止)	すべてのエラー、すべて、キーボード以外(デフォルトはすべて、キーボード以外)	
拡張 BIOS 機能		
CPU Feature (CPU 機能)	1 Limit CPUID Value(CPUID 値の制限) — 有効、無効(デフォルトは無効) 1 Execute Disable Bit(無効ビットの実行) — 有効、無効(デフォルトは有効) 1 Core Multi-Processing(コアマルチプロセッシング) — 有効、無効(デフォルトは有効)	
Boot Up Numlock Status (起動時の NumLock 制御)	オフ、オン(デフォルトはオン)	
Module Bay (モジュールベイ)	モジュールベイに搭載されているデバイスを示します。	
起動デパイスの構成		
Removable Boot Priority(リムーバブルデバイス の優先度)	USB フロッピードライブのようなリムーバブルデバイスのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、接続されたリムーブルデバイスに応じて動的にアップデートされます。	
Hard Disk Boot Priority(ハードディスクの起 動 憂先度)	ハードドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたハードディスクドライブに応じて動的にアップデトされます。	
CD/DVD Boot Priority (CD/DVD の起動優先度)	CD/DVD ドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出された CD/DVD ドライブに応じて動的にアップうトされます。	
Network Boot Priority(ネットワークの起動優先 度)	ネットワークデバイスのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたネットワークデバイスに応じて動的にアデートされます。	
Boot Priority (USB の起動優先度)	USBドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出された USBドライブに応じて動的にアップデートされす。	
First Boot Device (第 1 起動デバイス)	リムーパブルデバイス、ハードドライブ、CD/DVD、ネットワーク、USB、無効(デフォルトはリムーパブル デバイス)	
Second Boot Device (第 2 起動デバイス)	リムーパブルデバイス、ハードドライブ、CD/DVD、ネットワーク、USB、無効(デフォルトはハードドライブ)	
Third Boot Device (第 3 起動デバイス)	リムーバブルデバイス、ハードドライブ、CD/DVD、ネットワーク、USB、無効(デフォルトは CD/DVD)	
Fourth Boot Device (第 4 起動デバイス)	リムーパブルデバイス、ハードドライブ、CD/DVD、ネットワーク、USB、無効(デフォルトはネットワーク)	
Fifth Boot Device (第 5 起動デバイス)	リムーパブルデバイス、ハードドライブ、CD/DVD、ネットワーク、USB、無効(デフォルトは USB)	
Boot Other Device(その他の起動デバイス)	有効または無効(デフォルトは有効)	
拡張チップセット機能		
Init Display First (最初のディスプレイ初期化)	PCI スロット、オンボード(デフォルトは PCI スロット)	
Video Memory Size (ビデオメモリサイズ)	1 MB、8 MB(デフォルトは 8 MB)	
DVMT Mode (DVMT モード)	FIXED、DVMT(デフォルトは DVMT)	
DVMT/FIXED Memory Size (DVMT/FIXED メモリサイズ)		
	nory Size(FIXED メモリサイズ)の機能は Inspiron 537s にはありません。	
駅 日内心保証 USB Device Setting (USB デバイスの設定)	1 USB Controller (USB コントローラ) — 有効または無効(デフォルトは有効)	
	1 USB Operation Mode(USB 操作モード) — 高速、全 / 低速(デフォルトは高速)	
Onboard SATA Controller (オンボード SATA コントローラ)	有効または無効(デフォルトは有効)	
Onboard Audio Controller (オンボードオーディ: コントローラ)	オ 有効または無効(デフォルトは有効)	
nboard LAN Controller (オンボード LAN コント 有効または無効(デフォルトは有効) ルーラ)		
Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート	有効または無効(デフォルトは無効)	

Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブートROM)

電源管理セットアップ					
ACPI Suspend Type (ACPI サスペンドタイプ)	S1(POS)、S3(STR)(デフォルトは S3(STR))				
Remote Wake Up (リモートウェイクアップ)	オン、オフ(デフォルトはオン)				
Auto Power On (自動電源投入)	有効、無効(デフォルトは無効)				
Auto Power On Date (自動電源投入の日付)	0				
Auto Power On Time (自動電源投入の時刻)	0:00:00				
AC Recovery (AC 回復)	オフ、オン、最後(デフォルトはオフ)				
スーパーパイザーパスワードの設定 Supervisor Password (スーパーバイザーパスワード)	インストール済み、未インストール(デフォルトは未インストール)				
	インストール済み、未インストール(テフォルトは未インストール) スーパーバイザーパスワードを変更するには Enter を押します。				
パスワードの変更)	スーパーパーケーバスノードを変更するには と言じて を押しよす。				
ューザーパスワードの設定					
User Password (ユーザーパスワード)	インストール済み、未インストール(デフォルトは未インストール)				
Change User Password (ユーザーパスワードの変	ユーザーパスワードを変更するには Enter を押します。				

Inspiron 545s

Boot Other Device (その他の起動デバイス)

•		
システム情報		
System (システム)	コンピュータモデル番号を表示します。	
BIOS Info (BIOS 情報)	BIOSのパージョン番号および日付の情報を表示します。	
Service Tag (サービスタグ)	コンピュータのサービスタグを表示します。	
Processor Type (プロセッサタイプ)	プロセッサタイプを表示します。	
Processor L2 cache (プロセッサレベル 2 キャッシュ)	プロセッサレベル 2 キャッシュのサイズを表示します。	
Memory Installed (搭載メモリ)	搭載されているメモリの容量を示します。	
Memory Available (使用可能メモリ)	使用可能なメモリの容量を示します。	
Memory Speed (メモリ速度)	搭載されているメモリの周波数を示します。	
Memory Channel Mode (メモリチャネルモード)	搭載されているメモリのチャネルモードを示します。	
Memory Technology (メモリテクノロジ)	搭載されているメモリのタイプを示します。	
標準 CMOS 機能		
Date (日付)	現在の日付を mm: dd: yyyy 形式で表示します。	
Time (時刻)	現在の時刻を hh: mm: ss 形式で表示します。	
SATA 0	SATA 0 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
SATA 1	SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
SATA 4	SATA 4 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
SATA 5	SATA 5 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
Halt On(エラー時に停止)	すべてのエラー、すべて、キーボード以外(デフォルトはすべて、キーボード以外)	
拡張 BIOS 機能		
CPU Feature (CPU 機能)	1 Limit CPUID Value(CPUID 値の制限) — 有効、無効(デフォルトは無効) 1 Execute Disable Bit(無効ビットの実行) — 有効、無効(デフォルトは有効) 1 Core Multi-Processing(コアマルチプロセッシング) — 有効、無効(デフォルトは有効)	
Boot Up Numlock Status (起動時の NumLock 制御)	オフ、オン(デフォルトはオン)	
Module Bay (モジュールベイ)	モジュールベイに搭載されているデバイスを示します。	
_		
起動デパイスの構成		
Hard Disk Boot Priority (ハードディスクの起動優先度)	ハードドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたハードディスクドライブに応じて動的にアップデートされます。	
First Boot Device (第 1 起動デバイス)	リムーバブル、ハードドライブ、CDROM、USB-CDROM、無効(デフォルトはリムーバブル)	
Second Boot Device (第 2 起動デバイス)	リムーパブル、ハードドライブ、CDROM、USB-CDROM、無効(デフォルトはハードドライブ)	
Third Boot Device (第 3 起動デバイス)	リムーパブル、ハードドライブ、CDROM、USB-CDROM、無効(デフォルトは CDROM)	

有効または無効(デフォルトは有効)

拡張チップセット機能			
nit Display First (最初のディスプレイ初期化) PCI スロット、オンボード(デフォルトは PCI スロット)			
Video Memory Size (ビデオメモリサイズ)	1 MB、8 MB(デフォルトは 8 MB)		
DVMT Mode (DVMT モード)	FIXED、DVMT(デフォルトは DVMT)		
DVMT/FIXED Memory Size (DVMT/FIXED メモリサイズ)	128 MB、256 MB、AX(デフォルトは 128 MB)		
統合周辺機器	_		
USB Device Setting (USB デバイスの設定)	 USB Controller(USB コントローラ) — 有効または無効(デフォルトは有効) USB Operation Mode(USB 操作モード — 高速、全 / 低速(デフォルトは高速) 		
Onboard Audio Controller (オンボードオーディオコントローラ)	有効または無効(デフォルトは有効)		
Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)	有効または無効(デフォルトは有効)		
Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート ROM)	有効または無効(デフォルトは無効)		
SATA Mode (SATA $\mathbf{t} - \mathbf{f}$)	IDE、RAID(デフォルトは IDE)		
電源管理セットアップ	CA/DOC) CA(CTD)/ = 1 # LH CA(CTD))		
ACPI Suspend Type (ACPI サスペンドタイプ) Remote Wake Up (リモートウェイクアップ)	S1(POS)、S3(STR)(デフォルトは S3(STR)) オン、オフ(デフォルトはオン)		
Remote Wake Up (リモートフェイクアップ) Auto Power On (自動電源投入)	有効、無効(デフォルトは無効)		
Auto Power On (自動電源投入) Auto Power On Date (自動電源投入の日付)	0		
Auto Power On Date (自動電源投入の日刊) Auto Power On Time (自動電源投入の時刻)	0:00:00		
AC Recovery (AC 回復)	オフ、オン、最後(デフォルトはオフ)		
AC Recovery (AC 🔟10/2)	イン・イン・AXIX(アンカアド 10・イン)		
スーパーパイザーパスワードの設定			
Supervisor Password (スーパーバイザーパスワード)	インストール済み、未インストール(デフォルトは未インストール)		
Change Supervisor Password (スーパーバイザーパスワードの変更)			
ユーザーパスワードの設定			
	インストール済み、未インストール(デフォルトは未インストール)		
User Password (ユーザーパスワード)			

Inspiron 546s

システム情報						
BIOS Info (BIOS 情報)	BIOS のバージョン番号および日付の情報を表示します。					
System (システム)	コンピュータモデル番号を表示します。					
Asset Tag (アセットタグ)	コンピュータのアセットタグがある場合に表示します。					
Service Tag (サービスタグ)	コンピュータのサービスタグを表示します。					
Processor Type (プロセッサタイプ)	プロセッサタイプを表示します。					
CPU Speed (CPU 速度)	プロセッサの処理速度を表示します。					
Processor L2 cache (プロセッサレベル 2 キャッシュ)	プロセッサレベル 2 キャッシュのサイズを表示します。					
Memory Installed (搭載メモリ)	搭載されているメモリの容量を示します。					
Memory Available (使用可能メモリ)	使用可能なメモリの容量を示します。					
Memory Speed(メモリ速度) 搭載されているメモリの周波数を示します。						
Memory Channel Mode (メモリチャネルモード)	搭載されているメモリのチャネルモードを示します。					
Memory Technology (メモリテクノロジ)	搭載されているメモリのタイプを示します。					
標準 CMOS 機能						
System Time (システム時刻)	現在の時刻を hh: mm: ss 形式で表示します。					
System Date (システム日付)	現在の日付を mm:dd:yy の形式で表示します。					
SATA 0	SATA 0 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。					
SATA 1	SATA 1 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。					
SATA 2	SATA 2 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。					

SATA 3	SATA 3 コネクタに接続されている SATA ドライブを表示します。	
拡張 BIOS 機能		
CPU Feature (CPU 機能)	1 AMD Virtualization(AMD 仮想化) — 有効または無効(デフォルトは有効) 1 AMD Cool 'N' Quiet Function(AMD Cool 'n' Quiet 機能) — 有効、無効(デフォルトは有効) 1 AMD Live! — AMD Live! ステータスを 示します。	
USB Device Setting (USB デバイスの 設定)	1 USB Controller(USB コントローラ) ― 有効または無効(デフォルトは有効) 1 USB Operation Mode(USB 操作モード ― 高速、全 / 低速(デフォルトは高速)	
拡張チップセット機能		
Init Display First (最初のディスプレイ初期化)	PCI-E 16X スロット、PCI-E 1X スロット、PCI スロット、オンボード(デフォルトは PCI-E 16X スロット)	
UMA Frame Buffer Size (UMA フレームバッファサイズ)	自動、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB(デフォルトは自動)	
Onboard Audio Controller (オンボードオーディオコントローラ)	自動、無効、有効(デフォルトは有効)	
HD Audio (HD オーディオ)	無効、有効(デフォルトは有効)	
Onboard LAN Controller (オンボード LAN コントローラ)	無効、有効(デフォルトは有効)	
Onboard LAN Boot ROM (オンボード LAN ブート ROM)	有効、無効(デフォルトは無効)	
SATA Mode (SATA $\mathbf{\Xi} - \mathbf{F}$)	RAID、ATA(デフォルトは ATA)	
Module Bay (モジュールベイ)	モジュールベイに搭載されているデバイスを示します。	
起動デパイスの構成		
Boot Settings Configuration (起動設定構成)	1 Fast Boot(高速起動) — 無効、有効(デフォルトは有効) 1 Numlock Key(Numlock キー) — オフ、オン(デフォルトはオン) 1 Keyboard Errors(キーボードエラー) — レポート、レポートしない(デフォルトはレポート)	
Hard Disk Boot Priority (ハードディスクの起動優先度)	1 1st Boot Device(第 1 起動デバイス) — リムーパブル、CD/DVD、ハードドライブ、無効(デフォルトはリムー パブル) 1 2nd Boot Device(第 2 起動デバイス) — リムーパブル、CD/DVD、ハードドライブ、無効(デフォルトは CD/DVD) 1 3rd Boot Device(第 3 起動デバイス) — リムーパブル、CD/DVD、ハードドライブ、無効(デフォルトはハード ライブ)	
Boot Other Device (その他の起動デバイス)	否、可(デフォルトは可)	
電源管理セットアップ		
ACPI Suspend Type (ACPI サスペンドタイプ)	S1(POS)、S3(STR)(デフォルトは S3(STR))	
ClE Support (ClE サポート)	無効、有効(デフォルトは無効)	
Remote Wake Up (リモートウェイクアップ)	無効、有効(デフォルトは有効)	
AC Recovery (AC 回復)	オフ、オン、最後(デフォルトはオフ)	
Auto Power On (自動電源投入)	無効、有効(デフォルトは無効)	
Auto Power On Date (自動電源投入の日付	0	
Auto Power On Time (自動電源投入の時刻)	0:00:00	
BIOS セキュリティ機能		
Supervisor Password (スーパーバイザーパスワード)	スーパーパイザパスワードのステータスを表示します。	
User Password (ユーザーパスワード)	ユーザーパスワードのステータスを表示します。	
Set Supervisor Password (スーパーパイザーパスワードの設定)	このメニューによってスーパーバイザバスワードを設定します。	
ずま、フェパーパノギパフローじた処立せてし 以てのサイン・ ンジ生年	可能にかけます	
メモ: スーパーバイザパスワードを設定すると、以下のオプションが使用 Hoor Aggoog Level (ユーザーアクセスレベル)	의 HCI〜 (소ソ (소 7 o	
User Access Level (ユーザーアクセスレベル)		
Set User Password (ユーザーパスワードの設定)		

一回のみの起動順序の変更

例えば、この機能を使って『<u>Drivers and Utilities</u>』メディアにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行するように CD ドライブからコンピュータを起動し、Dell Diagnostics(診断)プログラム が完了したらハードドライブから起動するように設定できます。 また、フロッピードライブ、メモリキー、CD RW ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動するときにもこの機能を使用できます。

- 1. USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面の右下角に F2 = Setup (セットアップ)、F12 = Boot Menu (起動メニュー) と表示されたら、F12 を押します。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。 すべての使用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu(起動デバイスメニュー)が表示されます。各デバイスには横に番号が付いています。

4. メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数字を入力します。

例えば、USB メモリキーから起動する場合は、USB Flash Device(USB フラッシュデバイス)をハイライト表示して Enter を押します。

✓ メモ: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。

次回からの起動順序の変更


- 1. セットアップユーティリティを起動します(<u>セットアップユーティリティの起動</u>を参照)。
- 2. 方向キーを使って Boot Device Configuration (起動デバイスの構成)メニューオプションをハイライト表示し、Enter を押してメニューにアクセスします。
 - ✓ メモ:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。
- 3. デバイスのリスト内を移動するには、上下方向キーを押します。
- 4. デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス(+)またはマイナス(-)を押します。

パスワードを忘れたとき


▲ 養告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. システム基板の 3 ピンパスワードリセットジャンパの位置を確認します。
 - ✓ メモ: パスワードコネクタの位置はシステムによって異なる場合があります。


Inspiron 535s/537s



Inspiron 545s



Inspiron 546s




- 4. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番ピンと 2 番ピンに取り付けます。
- 5. コンピュータの電源を入れておよそ 5 秒待ち、電源をオフにします。必要な場合は、コンピュータの電源が完全に切れるまで電源ボタンを押し続けます。
- 6. 1 番ピンと 2 番ピンから 2 ピンジャンパプラグを外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り付けてパスワード機能を有効にします。
- 7. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。


CMOS 設定のクリア

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
 - ✓ メモ: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータの電源コンセントを外す必要があります。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(<u>コンピュータカバーの取り外し</u>を参照)。
- 3. 次の手順で、現在の CMOS 設定をリセットします。
 - a. システム基板の 3 ピン CMOS リセットジャンパの位置を確認します。
 - b. CMOS リセットジャンパの 2 番および 3 番ピンからジャンパプラグを取り外します。
 - c. CMOS リセットジャンパのピン 1 とピン 2 にジャンパプラグを取り付けておよそ 5 秒待ちます。


Inspiron 535s/537s



Inspiron 545s



Inspiron 546s



- 4. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

BIOS のフラッシュ

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、BIOS のフラッシュが必要な場合があります。

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. お使いのコンピュータの BIOS アップデートファイルをデルサポートサイト support.jp.dell.com で検索してください。
- 3. **Download Now**(今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。
- 4. Export Compliance Disclaimer (輸出に関するコンプライアンスの免責事項) ウィンドウが表示されたら、Yes, I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。
 File Download (ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。
- 5. Save this program to disk(このプログラムをディスクに保存する)をクリックし、OK をクリックします。
 Save In(保存先)ウィンドウが表示されます。
- 6. 下矢印をクリックして Save In(保存先)メニューを表示し、Desktop (デスクトップ)を選択して Save(保存)をクリックします。 ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
- 7. Download Complete(ダウンロードの完了)ウィンドウが表示されたら、Close(閉じる)をクリックします。
 デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。
- 8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

目次に戻る

目次に戻る

システム基板


Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- システム基板の取り外し
- システム基板の取り付け
- ▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。
- ★ 警告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ★ 書告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

システム基板の取り外し


- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータカバーを取り外します(コンピュータカバーの取り外しを参照)。
- 3. サポートブラケットを取り外します(<u>サポートブラケットの取り外し</u>を参照)。
- 4. システム基板に取り付けられているアドインカードがあれば、すべて取り外します(PCI カードおよび PCI Express カードの取り外しを参照)。
- 5. オプティカルドライブを取り外します(<u>オプティカルドライブの取り外し</u>を参照)。
- 6. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り外します(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 7. プロセッサを取り外します(<u>プロセッサの取り外し</u>を参照)。
- 3. メモリモジュールを取り外します(メ<u>モリの取り外し</u>を参照)。システム基板を取り付けた後でメモリモジュールを同じ場所に取り付けることができるように、どのメモリモジュールをどのメモリソケットから取り外したかを記録しておきます。
- 9. システム基板からすべてのケーブルを外します。新しいシステム基板を取り付けた後で正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
- 10. システム基板からネジを外します。
- 11. システム基板を持ち上げて取り出します。

Inspiron 535s/537s



1 ネジ(6) 2 システム基板

Inspiron 545s/546s



1 ネジ(8) 2 システム基板


取り外したシステム基盤と新しいシステム基板を比べて見て、同じものであることを確認します。

システム基板の取り付け

1. システム基板をシャーシの位置にゆっくり合わせ、コンピュータの背面へスライドさせます。


△ 注意:システム基板の取り付けの際にポート固定スプリングが損傷していないことを確認します。

Inspiron 535s/537s



1 コンピュータの背面 2 ポート固定スプリング

Inspiron 545s/546s



1 コンピュータの背面 2 ポート固定スプリング(3)

- 2. ネジを元どおりに締めて、システム基板をシャーシに固定します。
- 3. システム基板から取り外したケーブルを取り付けます。

△ 注意:プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。

- 4. プロセッサを取り付けます(<u>プロセッサの取り付け</u>を参照)。
- 5. プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます(<u>プロセッサファンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 6. メモリモジュールを取り外した時と同じ位置のメモリソケットに取り付けます(メモリの取り付けを参照)。
- 7. オプティカルドライブを取り付けます(<u>オプティカルドライブの取り付け</u>を参照)。
- 8. アドインカードをシステム基板に取り付けます(<u>PCI カードおよび PCI Express カードの交換</u>を参照)。
- 9. サポートブラケットを取り付けます(<u>サポートブラケットの取り付け</u>を参照)。
- 10. コンピュータカバーを取り付けます(<u>コンピュータカバーの取り付け</u>を参照)。
- 11. コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。

目次に戻る

目次に戻る


技術概要

Dell™ Inspiron™ 535s/537s/545s/546s サービスマニュアル

- コンピュータの内面図
- システム基板のコンポーネント

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。


コンピュータの内面図



1	電源ユニット	2	サポートブラケット
3	システム基板	4	オプティカルドライブ
5	メディアカードリーダー(オプション)	6	プライマリハードドライブ

システム基板のコンポーネント


Inspiron 535s/537s



1	12-V 電源コネクタ(ATX12V1)	2	プロセッサソケット
3	プロセッサファンコネクタ	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM1)


	(FAN_CPU)		
5	メモリモジュールコネクタ(DIMM2)	6	パスワードリセットジャンパ (CLR_PSW)
7	主電源コネクタ(ATX1_POWER1)	8	SATA コネクタ(SATA_1)
9	SATA コネクタ(SATA_0)	10	前面パネルコネクタ(FRONTPANEL)
11	CMOS リセットジャンパ(CLR_CMOS)	12	前面パネル USB コネクタ(F_USB2)
13	前面パネル USB コネクタ(F_USB1)	14	前面パネルオーディオ(FP_AUDIO)
15	PCI カードスロット(PCI_2)	16	PCI カードスロット(PCI_1)
17	バッテリーソケット(BATTERY)	18	PCI-Express x1 カードスロット (PCIEX1)
19	PCI-Express x16 カードスロット (PCIEX16)	20	シャーシファンコネクタ(FAN_SYS)

Inspiron 545s



1	12-V 電源コネクタ(PWR2)	2	プロセッサソケット
3	プロセッサファンコネクタ (CPU_FAN)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM1)
5	メモリモジュールコネクタ(DIMM2)	6	メモリモジュールコネクタ(DIMM3)
7	メモリモジュールコネクタ(DIMM4)	8	主電源コネクタ(PWR1)
9	バッテリーソケット(BAT)	10	CMOS リセットジャンパ(CLR_CMOS)
11	パスワードリセットジャンパ (PSWD)	12	SATA コネクタ(SATA_1)
13	SATA コネクタ(SATA_4)	14	前面パネルコネクタ(FP1)
15	前面パネル USB コネクタ(F_USB1)	16	SATA コネクタ(SATA_5)
17	前面パネル USB コネクタ(F_USB2)	18	前面パネル USB コネクタ(F_USB3)
19	前面パネルオーディオ(F_AUDIO)	20	PCI カードスロット(PCI2)
21	PCI カードスロット(PCI1)	22	SATA コネクタ(SATA_0)
23	PCI Express x1 カードスロット (PCI-E_1X)	24	PCI Express x16 カードスロット (PCI-E1_16X)
25	シャーシファンコネクタ(SYS_FAN1)		

Inspiron 546s



1	12-V 電源コネクタ(PWR2)	2	プロセッサソケット
3	プロセッサファンコネクタ (CPU_FAN1)	4	メモリモジュールコネクタ(DIMM4)
5	メモリモジュールコネクタ(DIMM3)	6	メモリモジュールコネクタ(DIMM2)
7	メモリモジュールコネクタ(DIMM1)	8	パスワードリセットジャンパ(PSWD1)
9	主電源コネクタ(PWR1)	10	バッテリーソケット(BAT1)
11	CMOS1 リセットジャンパ(CLR_CMOS1)	12	前面パネルコネクタ(FP1)
13	SATA コネクタ(SATA_2)	14	SATA コネクタ(SATA_1)
15	SATA コネクタ(SATA_0)	16	SATA コネクタ(SATA_3)
17	前面パネル USB コネクタ(F_USB1)	18	前面パネル USB コネクタ(F_USB2)
19	前面パネル USB コネクタ(F_USB3)	20	前面パネルオーディオ(F_AUDIO1)
21	PCI カードスロット(PCI2)	22	PCI カードスロット(PCI1)
23	PCI Express x16 カードスロット (PCI-E_16X_1)	24	PCI Express x1 カードスロット (PCI-E_1X_1)
25	シャーシファンコネクタ(SYS_FAN1)		

目次に戻る